ユーザー マニュアル

S19C200NY
S19C200N
S19C200NW
S19C200BW
S19C200BR
S19C200NR
S20C200B
S22C200NY
S22C200N
S22C200B
S22C200BW
S22C210B
S23C200B
S24C200BL

色と外観は製品によって異なる場合があり、製品の仕様は性能の向上のために予告無く変更される場合があります。

BN46-00293A-09

目次

ご使用になる前に

7 **著作権**
7 このマニュアルで使用されるアイコン
7 安全面での予防措置に使用される記号

8 **クリーニング**
8 お手入れに関する注意事項
9 設置場所の安全確保
9 保管に関する注意事項

10 **安全のために**
10 電気に関する注意事項
11 インストール方法
13 ご使用の際の注意事項

16 **製品使用時の正しい姿勢**

準備

17 **内容の確認**
17 梱包材の取り外し
18 内容物の確認

19 **部品**
19 前面のボタンについて
21 背面

22 **インストール方法**
22 スタンドの取り付け
23 傾きの調整
24 ウォール マウント キットまたはデスクトップ スタンドの取り付け
25 盗難防止用ロック

入力信号デバイスの接続と使用

26 **接続の前に**
26 接続前のチェックポイント

26 **電源の接続**

目次

27 PC の接続と使用
27 PC との接続
28 ドライバのインストール
29 最適な解像度の設定
30 PC を使用した解像度の変更

画面の設定

34 明るさ
34 明るさ の設定
35 コントラスト
35 コントラストの設定
36 シャープネス
36 シャープネスの設定
37 SAMSUNG MAGIC Bright
37 SAMSUNG MAGIC Bright の設定
38 SAMSUNG MAGIC Angle
38 SAMSUNG MAGIC Angle の設定
40 SAMSUNG MAGIC Upscale
40 SAMSUNG MAGIC Upscale の設定
41 画像サイズ
41 画像サイズ の変更
43 H- ポジション と V- ポジション
43 H- ポジション と V- ポジションの設定
44 粗調整
44 粗調整
45 微調整
45 微調整

色合いの設定

46 赤
46 赤の設定
47 緑
47 緑の設定

目次

48 青
48 青の設定
49 色温度
49 色温度 の設定
50 ガンマ
50 ガンマの設定

画面のサイズとポジションの変更

51 言語
51 言語 の変更
52 メニューの H- ポジションとメニューの V- ポジション
52 メニューの H- ポジションとメニューの V- ポジション の設定
53 表示時間
53 表示時間の設定
54 透明度
54 透明度 の変更

セットアップとリセット

55 リセット
55 設定の初期化（リセット）
56 エコ セービング
56 Eco Saving の設定
57 オフタイマー
57 オフタイマー の設定
58 次の時間の経過後に電源を切る：
58 次の時間の経過後に電源を切る：の設定
59 PC/AV モード
59 PC/AV モードの設定
60 繰り返し回数
60 繰り返し回数の設定

目次

61 ソース検出
61 ソース検出 の設定
62 カスタマイズキー
62 カスタマイズキー の設定

インフォメーションメニューおよびその他
63 インフォメーション
63 インフォメーションの表示
64 初期画面での明るさとコントラストの設定。

ソフトウェアのインストール
65 Magic Tune
65 MagicTune とは？
65 ソフトウェアのインストール
65 ソフトウェアの削除
67 MultiScreen
67 ソフトウェアのインストール
68 ソフトウェアの削除

トラブルシューティング ガイド
69 Samsung カスタマー サービス センターにお問い合わせいただく前に
69 製品のテスト
69 解像度と周波数の確認
69 以下について確認します。
71 Q & A

仕様
73 一般
85 省電力
87 標準信号モード表

付録
101 お客様相談ダイヤル

目次

102 **有料サービスに関する責任（お客様の負担）**

102 製品に異常がない場合

102 お客様の過失によって製品が損傷した場合

102 その他

103 **用語**

索引

著作権

このマニュアルの内容は、品質向上のために予告なく変更される場合があります。

© 2012 Samsung Electronics

このマニュアルの著作権は、Samsung Electronics が保有しています。

このマニュアルの一部または全部について、Samsung Electronics の許可なく使用または複製することはできません。

Microsoft、Windows および Windows NT は、Microsoft Corporation の登録商標です。

VESA、DPM および DDC は、Video Electronics Standards Association の登録商標です。

本製品は日本国内用として製造、販売しています。日本国外で使用された場合、当社は責任を負い兼ねます。また、技術相談や、アフターサービスなども国外では行っておりませんのでご注意ください。

本製品は一般OA用として設計・製造されています。一般OA用以外の用途で使用される場合は、保証期間内であっても無償修理の対象外となることがありますのでご注意ください。

このマニュアルで使用されるアイコン

	以下の図はあくまでも参考であり、実際の状況とは異なる場合があります。

安全面での予防措置に使用される記号

警告	指示に従わない場合には、重傷または死亡事故の原因となることがあります。
注意	指示に従わない場合には、ケガまたは物損事故の原因となることがあります。
	禁止行為を示しています。
	順守すべき行為を示しています。

クリーニング

お手入れに関する注意事項

高度 LCD のパネルおよび外装はキズが付きやすいため、清掃の際はご注意ください。

清掃は、次の手順で行ってください。



1. モニターと PC の電源をオフにします。
2. モニターから電源コードを外します。

電源コードはプラグ部分を持ち、濡れた手でコードに触れないでください。感電の原因となることがあります。



3. 清潔で柔らかい乾いた布を使用してモニター画面を拭きます。

- アルコール、溶剤または界面活性剤を含む洗浄剤をモニターに使用しないでください。

- 製品に水や洗浄剤を直接かけないでください。



4. 柔らかい乾いた布を水で濡らし、しっかりと絞ってから、モニターの外装を清掃します。



5. 製品の清掃が終わったら、電源コードを製品に接続します。
6. モニターと PC の電源をオンにします。

設置場所の安全確保

- 排気のため、製品の周囲に空間を確保してください。内部温度が上昇すると、火災や製品の破損の原因となることがあります。製品を設置するときには、少なくとも下図に示す空間を確保してください。

外観は製品のモデルによって異なる場合があります。



保管に関する注意事項

モニター内部の清掃が必要な場合は、Samsung カスタマー サービス センター (101ページ) までお問い合わせください。(別途作業費がかかります)

安全のために

電気に関する注意事項

以下の図はあくまでも参考であり、実際の状況とは異なる場合があります。

警告



破損した電源コードまたはプラグ、あるいはがたつきのある電源ソケットを使用しないでください。

- 感電または火災の原因となることがあります。



同じ電源ソケットに多数の製品の電源プラグを接続しないでください。

- ソケットが過熱し火災が発生することがあります。

濡れた手で電源プラグに触れないでください。

- 感電の原因となることがあります。



電源プラグはグラグラしないよう最後まで差し込んでください。

- しっかりと接続していない場合、火災の原因となることがあります。



電源プラグは、アースされた電源ソケットに接続してください(絶縁クラス 1 の機器のみ)

- 感電またはケガの原因となることがあります。



電源コードを無理に曲げたり引っ張ったり、または重い物で電源コードを圧迫しないでください。

- 電源コードが破損して、感電や火災の原因となることがあります。

電源コードや製品を熱源の近くに置かないでください。

- 感電または火災の原因となることがあります。



電源プラグの先端や電源ソケットに付いたほこりなどの異物は、乾いた布を使用して取り除いてください。

- 火災の原因となることがあります。

ご使用になる前に

注意



製品の使用中に電源コードを抜かないでください。

- 感電により製品が破損することがあります。



弊社が提供する電源コードのみを使用してください。また、同梱された電源コードを他の電気機器で使用しないでください。

- 感電または火災の原因となることがあります。



電源コードは、遮るものがない場所にある電源ソケットに接続してください。

- 製品に問題が発生した場合は、電源コードを抜いて完全に電源をオフにします。

  製品の電源ボタンだけでは、電源を完全にオフにすることはできません。



電源コードを電源ソケットから抜くときは、プラグ部分を持ってください。

- 感電または火災の原因となることがあります。

インストール方法

警告

ろうそく、虫除けまたはタバコを製品の上に置いたり、製品を熱源の近くに設置したりしないでください。

- 火災の原因となることがあります。

製品を本棚や壁付きクローゼットなどの換気の悪い狭い場所に設置しないでください。

- 内部温度が上昇し火災が発生することがあります。

製品梱包用のビニール袋は、お子様の手の届かないところに置いてください。

- お子様がビニール袋で窒息することがあります。

ご使用になる前に

安定しないまたは振動する場所（不安定な棚、傾斜面など）に製品を設置しないでください。

- 製品が落下して破損したり、ケガの原因となることがあります。
- 振動の多い場所で製品を使用すると、製品が破損したり火災の原因となることがあります。



製品を車内に設置したり、ほこり、湿気（水切りなど）、油または煙にさらされる場所に設置したりしないでください。

- 感電または火災の原因となることがあります。

製品を直射日光の当たる場所や、ストーブなどの熱源にさらされる場所に設置しないでください。

- 製品の寿命が短くなったり火災の原因となることがあります。

製品をお子様の手の届くところに設置しないでください。

- 製品が落下してお子様のケガの原因となることがあります。

食用油（大豆油など）を使用すると、製品の破損や変形の原因となります。製品をキッチンやキッチン カウンターの近くに設置しないでください。

注意

製品を移動させるときは落下にご注意ください。

- 製品の故障やケガの原因となることがあります。

製品の前面を下にして置かないでください。

- 画面が破損することがあります。

製品をキャビネットや棚に設置するときには、製品の前面下側がはみ出ないようにしてください。

- 製品が落下して破損したり、ケガの原因となることがあります。
- 製品に合ったサイズのキャビネットや棚に設置してください。

ご使用になる前に



製品を置くときは丁寧に置いてください。

- 製品が落下して破損したり、ケガの原因となることがあります。

通常とは異なる場所（大量の微粒子、化学物質、極端な高温または低温にさらされる場所、あるいは長期間にわたって製品を連続稼動させる必要のある空港や駅）に製品を設置した場合には、製品性能に深刻な影響を与える可能性があります。

- これらの場所に製品を設置する場合は、事前に Samsung カスタマー サービス センター（101ページ）にご相談ください。

ご使用の際の注意事項

警告



製品には高電圧が使用されています。お客様ご自身で製品を分解、修理または改造しないようにしてください。

- 感電または火災の原因となることがあります。
- 修理が必要な場合は、Samsung カスタマー サービス センター（101ページ）までお問い合わせください。

製品を移動するときは、電源スイッチをオフにして、電源ケーブルなどの接続ケーブルをすべて取り外してから移動してください。

- 電源コードが破損して、火災や感電の原因となることがあります。

製品から異音、焦げくさい臭い、または煙が発生した場合は、直ちに電源コードを抜いて Samsung カスタマー サービス センター（101ページ）までご連絡ください。

- 感電または火災の原因となることがあります。



お子様が製品にぶら下がったりよじ登ったりしないようにしてください。

- 製品が落下して、お子様のケガや場合によっては重傷の原因となることがあります。

製品が落下したり外装が破損した場合は、電源をオフにし、電源コードを抜いてから、Samsung カスタマー サービス センター（101ページ）までご連絡ください。

- 感電または火災の原因となることがあります。

重い物や玩具、菓子などを製品の上に置かないでください。

- お子様がこれらの玩具や菓子を取ろうとして重い物や製品自体が落下し、重傷の原因となることがあります。



落雷や雷雨がある と きは、製品の電源をオ フ に し て電源ケーブルを抜いてくだ さ い。

- 感電または火災の原因となることがあります。



製品の上に物を落としたり、衝撃を与えないでください。

- 感電または火災の原因となることがあります。

電源コードなどのケーブルを使用して製品を引っ張らないでください。

- 電源コードが破損して、製品の故障、感電または火災の原因となることがあります。



ガス漏れが発生した場合は、製品および電源プラグに触れないようにして、直ちに換気を行ってください。

- 火花が発生して、爆発または火災の原因となることがあります。



電源コードやその他のケーブルを引っ張って製品を持ち上げたり移動させたりしないでください。

- 電源コードが破損して、製品の故障、感電または火災の原因となることがあります。



可燃性のスプレーや物を製品の近くで使用したり、製品の近くに置いたりしないでください。

- 爆発または火災の原因となることがあります。

テーブルクロスやカーテンで通気口を塞がないようにしてください。

- 内部温度が上昇し火災が発生することがあります。

ご使用になる前に

金属性の物（箸、硬貨、ヘアピンなど）や可燃物（紙、マッチなど）を製品の通気口やポートに入れないでください。

- 水や異物が製品内に入った場合は、電源をオフにし、電源コードを抜いてから、Samsung カスタマー サービス センター（101ページ）までご連絡ください。
- 製品の故障、感電または火災の原因となることがあります。

水の入った容器（花瓶、コップ、瓶など）や金属性の物を製品の上に置かないでください。

- 水や異物が製品内に入った場合は、電源をオフにし、電源コードを抜いてから、Samsung カスタマー サービス センター（101ページ）までご連絡ください。
- 製品の故障、感電または火災の原因となることがあります。

⚠ 注意



静止画像を長時間表示したまま放置すると、残像の焼き付きや欠陥画素の原因になることがあります。

- 長期間製品を使用しない場合は、省電力モードをオンにするか動画のスクリーン セーバーを設定してください。



休暇などで長期間製品を使用しない場合には、電源コードを電源ソケットから外してください。

- ほこりの堆積、過熱、感電または漏電が発生し、火災の原因となることがあります。

製品に適した解像度および周波数を使用してください。

- 視力低下の原因となることがあります。



画面を近すぎる位置から長期間見続けると、視力が低下することがあります。

スタンドを持ってモニターを上下逆にしたり移動させたりしないでください。

- 製品が落下して破損したり、ケガの原因となることがあります。

加湿器やコンロを製品の周辺で使用しないでください。

- 感電または火災の原因となることがあります。



製品を使用するときには、1 時間ごとに 5 分以上は目を休めるようにしてください。

- 疲れ目が緩和されます。

電源を長時間オンの状態にするとディスプレイが高温になるため、ディスプレイには触れないようにしてください。



製品で使用される細かな付属品は、お子様の手の届かないところに保管してください。

製品の角度やスタンドの高さを調整するときにはご注意ください。

- お子様の指や手が挟まれてケガをすることがあります。
- 製品を傾け過ぎると、落下してケガの原因となることがあります。



製品の上に重い物を置かないでください。

- 製品の故障やケガの原因となることがあります。

製品使用時の正しい姿勢



次の事項を守り、正しい姿勢で製品を使用するようにしてください。

- 背中を伸ばします。
- 眼は画面から 45～50cm 離し、画面を少し見下ろすようにします。
  また、画面は顔の真正面にくるようにします。
- 画面に光が反射しないように角度を調整します。
- 前腕を上腕に対して垂直に保ち、前腕が手の甲と同じ高さになるようにします。
- 肘を直角に保ちます。
- 膝を 90 度以上曲げた状態でかかとが床に着き、さらに両腕が心臓より下にくるように製品の高さを調整します。

1 準備

1.1 内容の確認

1.1.1 梱包材の取り外し

1 梱包されている箱を開きます。鋭利なものを使用して開梱する場合は製品を傷付けないようご注意ください。



2 製品から発泡スチロールを取り外します。



3 内容物を確認して、発泡スチロールとプラスチックの袋を取り外します。

この図はイメージです。



4 箱は、将来製品を移動させる時のために乾燥した場所に保管しておきます。

1.1.2 内容物の確認

- 不足している物がある場合は、製品を購入された販売店にお問い合わせください。
- 内容物および別売品の外観は、表示とは異なる場合があります。

部品



クイック セットアップ ガイド

保証書（一部の地域では利用できません）



ユーザー マニュアル



電源ケーブル



D-SUB ケーブル（オプション）



DVI ケーブル（オプション）

スタンド

スタンド コネクタ

付属品は、販売している地域や国によって異なる場合があります。

1.2 部品

1.2.1 前面のボタンについて

部品の色および形状は、図示されているものとは異なる場合があります。仕様は、品質向上のために予告なく変更されることがあります。



アイコン	説明
MENU	• オンスクリーン ディスプレイ (OSD) メニューを開いたり、メニューを終了します。終了する前のメニューに戻る場合にも使用します。 • OSD 制御ロック:現在の設定を維持し、設定への意図しない変更が行われないように OSD 制御をロックします。有効化:OSD 制御をロックするには、[MENU] ボタンを 10 秒間押したままにします。無効化:OSD 制御のロックを解除するには、[MENU] ボタンを 10 秒間以上押したままにします。 OSD 制御がロックされている場合、 • **明るさ** および **コントラスト** を調整したり、**インフォメーション** を表示することができます。 • **カスタマイズキー**機能を使用するには、[⬆]ボタンを押します。(**カスタマイズキー** は、OSD 制御がロックされている場合でも使用できます。)
⬆	**カスタマイズキー** を設定し、[⬆] を押します。以下のオプションが有効になります。 SAMSUNG MAGICAngle – SAMSUNG MAGICBright – **エコ セービング** – **画像サイズ** **カスタマイズキー** を設定するには、**セットアップとリセット** → **カスタマイズキー** に移動し、目的のモードを選択します。

アイコン	説明
▲/▼	メニュー間を上下に移動します。OSD メニューのオプション値を調整する場合にも使用します。
⊙	このボタンを使用して、画面の明るさとコントラストを調整します。
⮌/⮎	選択したメニューを確定します。 OSD メニューが表示されていないときに [⮌/⮎] ボタンを押すと、入力ソース (**アナログ**/**DVI**) が切り替わります。[⮌/⮎]ボタンを押して電源をオンにするか、入力ソースを変更した場合は、変更した入力ソースを示すメッセージが画面左上に表示されます。 この機能は、アナログ インターフェイスしかない製品では利用できません。
AUTO	[AUTO] ボタンを押して、画面の設定を自動的に調整します。 • [画面のプロパティ] で解像度を変更すると、**自動調整** 機能が有効になります。 • この機能は **アナログ** モードでのみ使用できます。
⏻	画面のオン/オフを切り替えます。
キー ガイド	本製品の制御ボタンを押すと、まずキー ガイドが表示され、続いてメニューが表示されます。(ガイドには押したボタンの機能が表示されます。) ガイドの表示中にメニューを表示するには、対応するボタンをもう一度押します。 キー ガイドは、機能または製品モデルによって異なる場合があります。実際の製品を参照してください。

1.2.2 背面

部品の色および形状は、図示されているものとは異なる場合があります。仕様は、品質向上のために予告なく変更されることがあります。



ポート	ポート
	電源コードをモニター背面の POWER IN ポートに接続します。
	DVI ケーブルを使用して PC と接続します。 [DVI IN] 端子はデジタル (DVI) 専用モデルのみにあります。
	D-Sub ケーブルを使用して PC と接続します。

1.3 インストール方法

1.3.1 スタンドの取り付け

製品を組み立てる前に、平らで安定した場所に画面を下にして製品を置きます。



スタンド コネクタを、図に示す方向に向かってスタンドに挿入します。



スタンド コネクタがしっかりとつながっていることを確認します。



スタンド底面にある固定用ネジを回して完全に固定します。



製品を保護するために柔らかい布をテーブルの上に置き、前面が下になるように布の上に製品を置きます。



図のように製品本体を手で持ちます。

組み立てたスタンドを、図の矢印の方向に押し込みます。

– 警告

スタンドのみを持って、製品を逆さまにしないでください。

部品の色および形状は、図示されているものとは異なる場合があります。仕様は、品質向上のために予告なく変更されることがあります。

1.3.2 傾きの調整

部品の色および形状は、図示されているものとは異なる場合があります。仕様は、品質向上のために予告なく変更されることがあります。



- モニターの傾きを調整できます。
- 製品の下部を持ち、注意して傾きを調整します。

1.3.3 ウォール マウント キットまたはデスクトップ スタンドの取り付け

取り付けの前に

製品の電源をオフにして、電源ソケットから電源ケーブルを取り外します。



平らな場所に保護用の布またはクッションを置きます。次に、布またはクッションの上に、画面を下にして製品を置きます。



図のように製品本体を手で持ちます。

両手を使用して図に示す方向に引っ張って外します。

ウォール マウント キットまたはデスクトップ スタンドの取り付け



A ここにウォール マウント キットまたはデスクトップ スタンドを取り付けます

B ブラケット（別売り）

溝と溝を合わせ、ネジをしっかりと締めて、製品のブラケットと取り付けるウォール マウント キットまたはデスクトップ スタンドの対応する部品を固定します。

注意

- 標準の長さよりも長いネジを使用すると、製品の内部コンポーネントを損傷することがあります。
- VESA 規格に準拠していないウォール マウントで必要なネジの長さは、仕様によって異なります。
- VESA 規格に準拠していないネジを使用しないでください。ウォール マウント キットまたはデスクトップ スタンドの取り付け時に過度な力を加えないでください。製品が落下または破損し、傷害の原因になる場合があります。Samsung では、不適切なネジを使用したこと、または、ウォール マウント キットまたはデスクトップ スタンドの取り付け時に過度な力を加えたことが原因で発生した損傷または傷害について、一切責任を負いません。
- Samsung では、指定以外のウォール マウント キットを使用したこと、または、ご自身でウォール マウント キットを取り付けようとしたことが原因で発生した製品の損傷または傷害について、一切責任を負いません。
- 製品を壁掛けにする場合には、壁から 10 cm 以上離して取り付け可能なウォール マウント キットをご購入ください。
- 規格に準拠したウォール マウント キットを使用してください。

1.3.4 盗難防止用ロック

盗難防止用ロックで、公共の場所でも本製品を安心してご使用いただくことができます。ロック装置の形状およびロック方法は、メーカーによって異なります。詳細は、お使いの盗難防止用ロック装置に付属されたユーザーガイドを参照してください。ロック デバイスは別売りです。



部品の色および形状は、図示されているものとは異なる場合があります。仕様は、品質向上のために予告なく変更されることがあります。

盗難防止用ロック装置のロック方法

1. 盗難防止用ロック装置のケーブルを、机などの重量物に固定します。
2. ケーブルの一方の端を、他方の端のループに通します。
3. ロック装置を、本製品の背面にある盗難防止用ロック装置用のスロットに挿入します。
4. ロック装置をロックします。

- 盗難防止用ロック装置は、別売です。
- 詳細は、お使いの盗難防止用ロック装置に付属されたユーザーガイドを参照してください。
- 盗難防止用ロック装置は、家電小売店やオンラインでご購入いただけます。

2 入力信号デバイスの接続と使用

2.1 接続の前に



2.1.1 接続前のチェックポイント

- 入力信号デバイスを接続する前に、各デバイスに付属するユーザーマニュアルをお読みください。

  入力信号デバイスのポートの位置および数は、デバイスによって異なる場合があります。
- すべての接続作業が完了するまで、電源ケーブルを接続しないでください。

  接続作業中に電源ケーブルを接続すると、製品を損傷する場合があります。
- 接続する製品の背面にあるポートのタイプを確認します。

2.2 電源の接続

- 製品を使用するには、電源ケーブルをコンセントと製品の [POWER IN] ポートに接続します。（電源電圧は自動的に切り替わります）



2 入力信号デバイスの接続と使用

2.3 PC の接続と使用

2.3.1 PC との接続

- お使いの PC に適した接続方法を選んでください。

接続用部品は、製品によって異なる場合があります。

D-SUB ケーブル (アナログ タイプ) による接続

電源ケーブルは、他のケーブル類をすべて接続した後に接続してください。ソース機器は電源ケーブルを接続する前に接続してください。



1 製品の背面にある [RGB IN] ポートと PC の RGB ポートを D-SUB ケーブルで接続します。

2 [⏍/⏎]を押して入力ソースを **アナログ** に変更します。

この機能は、アナログ インターフェイスしかない製品では利用できません。

DVI ケーブルを使用して接続する

電源ケーブルは、他のケーブル類をすべて接続した後に接続してください。ソース機器は電源ケーブルを接続する前に接続してください。



1 製品の背面にある [DVI IN] ポートと PC の DVI ポートを DVI ケーブルで接続します。

2 [⏍/⏎]を押して入力ソースを **DVI** に変更します。

[DVI IN] 端子はデジタル (DVI) 専用モデルのみにあります。

2.3.2 ドライバのインストール

- 適切なドライバをインストールすることで、製品の最適な解像度および周波数を設定することができます。
- インストール用のドライバは、製品に付属している CD に含まれています。
- 付属のファイルに問題がある場合は、Samsung のホームページ (http://www.samsung.com) からファイルをダウンロードしてください。

1 製品に付属するユーザーマニュアル CD を、CD-ROM ドライブに挿入します。

2 "Windows Driver"をクリックします。

3 画面上に表示される手順に従って、インストールを行います。

4 モデルの一覧からご使用のモデルを選択します。



5 [画面のプロパティ] に移動して、適切な解像度とリフレッシュ レートになっていることを確認します。

詳細は、Windows OS のマニュアルを参照してください。

2.3.3 最適な解像度の設定

購入後に製品の電源を初めてオンにすると、最適な解像度設定についての通知メッセージが表示されます。

本製品側で言語を選択して、PC 側で解像度を最適な設定に変更します。

1 [▲/▼]を押して該当する言語に移動し、[⏎]を押します。

2 通知メッセージを非表示にするには、[MENU]を押します。

- 最適な解像度が選択されていない場合には、電源を一度オフにしてから再度オンにした場合でも、このメッセージが一定期間、最大 3 回表示されます。
- 最適な解像度は、PC の**コントロール パネル**で選択することもできます。

2.3.4 PC を使用した解像度の変更

- PC のコントロール パネルで、解像度とリフレッシュ レートを調整して、最適な画質にします。
- 最適な解像度を選ばないと、TFT-LCD の画質が低下する場合があります。

Windows XP での解像度の変更

コントロール パネル → **画面** → **設定**に移動して、解像度を変更します。

1



2

3

Windows Vista での解像度の変更

コントロール パネル → **個人設定** → **画面の設定** に移動して、解像度を変更します。

1



2

3



4

2 入力信号デバイスの接続と使用

Windows 7 での解像度の変更

コントロール パネル → **画面** → **画面の解像度** に移動して、解像度を変更します。

1



2



3



4



2 入力信号デバイスの接続と使用

Windows 8 での解像度の変更

設定 → **コントロール パネル** → **画面** → **画面の解像度** に移動して、解像度を変更します。

1



2



3



4



5



3 画面の設定

明るさなどの画面設定を行います。

3.1 明るさ

画像の明るさを調整します。(範囲: 0~100)

値を大きくすると、画像が明るくなります。

- このメニューは、SAMSUNG MAGIC Bright が **ダイナミックコントラスト** モードに設定されている場合には使用できません。
- このメニューは **エコ セービング** が設定されているときには使用できません。

3.1.1 明るさ の設定

1. 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。
2. [▲/▼]を押して**映像**に移動し、[⮌/⮎]を押します。
3. [▲/▼]を押して**明るさ**に移動し、[⮌/⮎]を押します。以下の画面が表示されます。

4. [▲/▼] ボタンを使用して**明るさ**を調整します。

3 画面の設定

3.2 コントラスト

画像と背景のコントラストを調整します。(範囲: 0~100)

値を大きくすると、コントラストが高くなり、オブジェクトがよりはっきりとします。

このメニューは、SAMSUNG MAGIC Bright が **シネマ** モードまたは **ダイナミックコントラスト** モードのときは使用できません。

3.2.1 コントラストの設定

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**映像**に移動し、[⏎]を押します。

3 [▲/▼]を押して**コントラスト**に移動し、[⏎]を押します。以下の画面が表示されます。

4 [▲/▼]ボタンを使用して**コントラスト**を調整します。

3.3 シャープネス

画像の輪郭をより鮮明に、またはソフトに調整します。(範囲: 0~100)

値を大きくすると、画像の輪郭がより鮮明になります。

- このメニューは、SAMSUNG MAGIC Bright が **シネマ** モードまたは **ダイナミックコントラスト** モードのときは使用できません。
- このメニューは、SAMSUNG MAGIC Upscale が **モード 1** または **モード 2** のときは使用できません。

3.3.1 シャープネスの設定

1. 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。
2. [▲/▼]を押して**映像**に移動し、[⏎]を押します。
3. [▲/▼]を押して**シャープネス**に移動し、[⏎]を押します。以下の画面が表示されます。

4. [▲/▼]ボタンを使用して**シャープネス**を調整します。

3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

このメニューでは、製品を使用する環境に合わせて画質を最適化することができます。

- このメニューは **エコ セービング** が設定されているときには使用できません。
- このメニューは、SAMSUNG MAGIC **Angle** が有効になっているときには使用できません。

明るさは好みに応じて調節できます。

3.4.1 SAMSUNG MAGIC Bright の設定

1. 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[**MENU**] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。
2. [▲/▼]を押して**映像**に移動し、[⏎]を押します。
3. [▲/▼]を押して SAMSUNG MAGIC **Bright** に移動し、[⏎]を押します。以下の画面が表示されます。

- **ユーザー調整**:必要に応じてコントラストと明るさをカスタマイズします。
- **標準**:文書の編集やインターネットの使用に適した画質を取得します。
- **ゲーム**:グラフィック効果や動的動作を多く使用したゲームに適した画質を取得します。
- **シネマ**:ビデオや DVD コンテンツに適した、TV と同じ明るさとシャープネスを取得します。
- **ダイナミックコントラスト**:コントラストを自動調整し、バランスの取れた明るさを取得します。

4. [▲/▼]を押して該当するオプションに移動し、[⏎]を押します。
5. 選択されたオプションが適用されます。

3.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNG MAGICAngle を使用すると、好みの視角に応じて画質が最適となるよう設定できます。

- このメニューは、SAMSUNG MAGICBright が **シネマ** モードまたは **ダイナミックコントラスト** モードのときは使用できません。
- このメニューは、S19C200NY モデルと S22C200NY モデルでは使用できません。

角度は好みに応じて調節できます。

3.5.1 SAMSUNG MAGIC Angle の設定

1. 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[**MENU**] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。
2. [▲/▼]を押して**映像**に移動し、[⏎]を押します。
3. [▲/▼]を押して SAMSUNG MAGICAngle に移動し、[⏎]を押します。以下の画面が表示されます。



- **オフ** ①:真正面から見るときに選択します。
- **ボトム モード 1** ②:少し下から見上げるときに選択します。
- **ボトム モード 2** ③:ボトム モード 1 よりも下から見上げるときに選択します。
- **トップ モード** ④:上から見下ろすときに選択します。
- **サイド モード** ⑤:左右から見るときに選択します。
- **多人数で視聴**:複数名が同時に①、④、⑤の位置から見るときに選択します。
- **ユーザー調整**:**ユーザー調整**を選択した場合は、デフォルトでは**ボトム モード 1**が適用されます。

4 [▲/▼]を押して該当するオプションに移動し、[⏎]を押します。

5 選択されたオプションが適用されます。

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

SAMSUNG MAGIC Upscale 機能を使用すると、画像の細部のグラデーションおよび画像の鮮明さが向上します。

- この機能は特に低解像度の画像に対して大きな効果を発揮します。
- このメニューは、SAMSUNG MAGIC Bright が シネマ モードまたは ダイナミックコントラスト モードのときは使用できません。

3.6.1 SAMSUNG MAGIC Upscale の設定

1. 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。
2. [▲/▼]を押して 映像 に移動し、[⮌/⮎]を押します。
3. [▲/▼]を押して SAMSUNG MAGIC Upscale に移動し、[⮌/⮎]を押します。以下の画面が表示されます。

モード 2 は、モード 1 と比べて効果が強くなります。

4. [▲/▼] を押して目的のオプションに移動し、[⮌/⮎] を押します。
5. 選択されたオプションが適用されます。

3 画面の設定

3.7 画像サイズ

映像サイズを変更します。

3.7.1 画像サイズ の変更

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**映像**に移動し、[⮌/⮎]を押します。

3 [▲/▼]を押して**画像サイズ**に移動し、[⮌/⮎]を押します。以下の画面が表示されます。

- **自動**:入力ソースの縦横比で画像を表示します。
- **ワイド**:入力ソースの縦横比と無関係に画像を全画面表示します。

- **4:3**: 画像を 4:3 の縦横比で表示します。ビデオや標準放送に適しています。
- **16:9**: 画像を 16:9 の縦横比で表示します。
- **画面に合わせる**:画像を切断することなく本来の縦横比で表示します。

- **4:3**: 画像を 4:3 の縦横比で表示します。ビデオや標準放送に適しています。
- **ワイド**: 入力ソースの縦横比と無関係に画像を全画面表示します。(S19C200NW/S19C200BW/S22C200BW)
- **画面に合わせる**:画像を切断することなく本来の縦横比で表示します。

S19C200NR と S19C200BR モデルを除き、画面サイズは次の条件を満たす場合に限り変更できます。

- デジタル出力デバイスが DVI ケーブルで接続されている。
- 入力信号は、480p、576p、720p、または 1080p です。モニターの画面は、(モデルによってサポートされていない信号があっても) 通常通り表示できます。
- これは、外部入力が DVI で接続され **PC/AV モード** が **AV** に設定されているときにのみ設定できます。

4 [▲/▼]を押して該当するオプションに移動し、[⏎]を押します。

5 選択されたオプションが適用されます。

3.8 H-ポジション と V-ポジション

H-ポジション:画面を左右に動かします。

V-ポジション:画面を上下に動かします。

- このメニューは、**アナログ** モードにおいて使用できます。
- このメニューは、AV モードにおいて、**画像サイズ** が **画面に合わせる** に設定されている場合にのみ使用できます。AV モードで 480P、576P、720P、または 1080P の入力信号が使用されており、モニターの画面が通常通り表示できる場合は、**画面に合わせる** を選択し、0 ～ 6 レベルの範囲で水平位置を調整してください。

3.8.1 H-ポジション と V-ポジションの設定

1. 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[**MENU**] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。
2. [▲/▼]を押して**映像**に移動し、[⏎/⏎]を押します。
3. [▲/▼]を押して **H-ポジション** または **V-ポジション** に移動し、[⏎/⏎]を押します。以下の画面が表示されます。

4. [▲/▼]を押して **H-ポジション** または **V-ポジション** を設定します。

3.9 粗調整

画面の周波数を調整します。

アナログ モードでのみ使用できます。

3.9.1 粗調整

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**映像**に移動し、[⏎]を押します。

3 [▲/▼]を押して**粗調整**に移動し、[⏎]を押します。以下の画面が表示されます。

4 [▲/▼]ボタンを使用して**粗調整**を行います。

3.10 微調整

画面を微調整して、映像をより鮮明にします。

アナログ モードでのみ使用できます。

3.10.1 微調整

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**映像**に移動し、[⏎]を押します。

3 [▲/▼]を押して**微調整**に移動し、[⏎]を押します。以下の画面が表示されます。

4 [▲/▼]ボタンを使用して**微調整**を行います。

4 色合いの設定

画面の色合いを調整します。このメニューは、SAMSUNG MAGICBright が **シネマ** モードまたは **ダイナミックコントラスト** モードに設定されている場合には使用できません。

4.1 赤

画像の赤色の値を調整します。(範囲: 0~100)

値が大きいほど、色強度は強くなります。

4.1.1 赤の設定

1. 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。
2. [▲/▼]を押して**色調**に移動し、[⮌/⮎]を押します。
3. [▲/▼]を押して**赤** に移動し、[⮌/⮎]を押します。以下の画面が表示されます。



4. [▲/▼]ボタンを使用して**赤** を調整します。

4 色合いの設定

4.2 緑

画像の緑色の値を調整します。(範囲: 0~100)

値が大きいほど、色強度は強くなります。

4.2.1 緑の設定

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**色調**に移動し、[⮌/⮎]を押します。

3 [▲/▼]を押して**緑** に移動し、[⮌/⮎]を押します。以下の画面が表示されます。



4 [▲/▼]ボタンを使用して**緑** を調整します。

4 色合いの設定

4.3 青

画像の青色の値を調整します。(範囲: 0~100)

値が大きいほど、色強度は強くなります。

4.3.1 青の設定

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**色調**に移動し、[⮌/⮎]を押します。

3 [▲/▼]を押して**青** に移動し、[⮌/⮎]を押します。以下の画面が表示されます。

4 [▲/▼]ボタンを使用して**青** を調整します。

4 色合いの設定

4.4 色温度

画像の色温度を調整します。

このメニューは、SAMSUNG MAGIC Angle が有効になっているときには使用できません。

4.4.1 色温度 の設定

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**色調**に移動し、[⏎]を押します。

3 [▲/▼]を押して**色温度**に移動し、[⏎]を押します。以下の画面が表示されます。

- **青色系 2**:色温度を**青色系 1**よりも寒色に設定します。
- **青色系 1**:色温度を**標準**モードよりも寒色に設定します。
- **標準**:標準の色温度を表示します。
- **赤色系 1**:色温度を**標準**モードよりも暖色に設定します。
- **赤色系 2**:色温度を**赤色系 1**よりも暖色に設定します。
- **ユーザー調整**:色温度をカスタマイズします。

4 [▲/▼]を押して該当するオプションに移動し、[⏎]を押します。

5 選択されたオプションが適用されます。

4 色合いの設定

4.5 ガンマ

映像の中間域の明るさ（ガンマ）を調整します。

このメニューは、SAMSUNG MAGIC Angle が有効になっているときには使用できません。

4.5.1 ガンマの設定

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**色調**に移動し、[⊏/⊐]を押します。

3 [▲/▼]を押して**ガンマ**に移動し、[⊏/⊐]を押します。以下の画面が表示されます。

4 [▲/▼]を押して該当するオプションに移動し、[⊏/⊐]を押します。

5 選択されたオプションが適用されます。

5 画面のサイズとポジションの変更

5.1 言語

メニューの言語を設定します。

- 言語設定への変更は、画面のメニュー表示のみに対して適用されます。
- ご使用の PC のその他の機能には適用されません。

5.1.1 言語 の変更

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**メニュー設定**に移動し、[⮌/⮎]を押します。

3 [▲/▼]を押して**言語**に移動し、[⮌/⮎]を押します。以下の画面が表示されます。

4 [▲/▼]を押して該当する言語に移動し、[⮌/⮎]を押します。

5 選択されたオプションが適用されます。

5.2 メニューのH-ポジションとメニューのV-ポジション

メニューのH-ポジション:メニューの位置を左右に動かします。

メニューのV-ポジション:メニューの位置を上下に動かします。

5.2.1 メニューのH-ポジションとメニューのV-ポジション の設定

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**メニュー設定**に移動し、[⏎]を押します。

3 [▲/▼]を押して **メニューのH-ポジション** または **メニューのV-ポジション** に移動し、[⏎] を押します。以下の画面が表示されます。





4 [▲/▼]を押して **メニューのH-ポジション** または **メニューのV-ポジション** を設定します。

5 画面のサイズとポジションの変更

5.3 表示時間

オンスクリーン ディスプレイ（OSD）メニューを一定期間使用しなかった場合に自動的に消えるよう設定します。

表示時間では、OSD メニューが消えるまでの時間を指定できます。

5.3.1 表示時間の設定

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**メニュー設定**に移動し、[⊏/⊐]を押します。

3 [▲/▼]を押して**表示時間**に移動し、[⊏/⊐]を押します。以下の画面が表示されます。



4 [▲/▼]を押して該当するオプションに移動し、[⊏/⊐]を押します。

5 選択されたオプションが適用されます。

5 画面のサイズとポジションの変更

5.4 透明度

メニュー ウィンドウの透明度を設定します:

5.4.1 透明度 の変更

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**メニュー設定**に移動し、[⮌/⮎]を押します。

3 [▲/▼]を押して**透明度**に移動し、[⮌/⮎]を押します。以下の画面が表示されます。



4 [▲/▼]を押して該当するオプションに移動し、[⮌/⮎]を押します。

5 選択されたオプションが適用されます。

6 セットアップとリセット

6.1 リセット

製品に対するすべての設定を工場出荷時のデフォルト設定に戻します。

6.1.1 設定の初期化（リセット）

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**セットアップとリセット**に移動し、[⏎]を押します。

3 [▲/▼]を押して**リセット**に移動し、[⏎]を押します。以下の画面が表示されます。





4 [▲/▼]を押して該当するオプションに移動し、[⏎]を押します。

5 選択されたオプションが適用されます。

6.2 エコ セービング

エコ セービング 機能によって、モニター パネルで使用される電力を制御することにより、消費電力が削減されます。

このメニューは、SAMSUNG MAGICBright が **ダイナミックコントラスト** モードのときは使用できません。

6.2.1 Eco Saving の設定

1. 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。
2. [▲/▼]を押して**セットアップとリセット**に移動し、[⏎]を押します。
3. [▲/▼]を押して**エコ セービング**に移動し、[⏎]を押します。以下の画面が表示されます。

- **75%**: モニターの消費電力をデフォルト レベルの 75% に変更します。
- **50%**: モニターの消費電力をデフォルト レベルの 50% に変更します。
- **オフ**:**エコ セービング** 機能を無効にします。

4. [▲/▼]を押して該当するオプションに移動し、[⏎]を押します。
5. 選択されたオプションが適用されます。

6 セットアップとリセット

6.3 オフタイマー

製品が自動的にオフになるよう設定することができます。

6.3.1 オフタイマー の設定

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**セットアップとリセット**に移動し、[⏎]を押します。

3 [▲/▼]を押して **オフタイマー** に移動し、[⏎]を押します。以下の画面が表示されます。



- **オフ**:電源を自動的にオフにしない場合はオフ タイマーをオフにします。
- **オン**:電源を自動的にオフにする場合はオフ タイマーをオンにします。

4 [▲/▼]を押して該当するオプションに移動し、[⏎]を押します。

5 選択されたオプションが適用されます。

6.4 次の時間の経過後に電源を切る：

オフ タイマーは、1～23 時間の範囲内で設定できます。指定された時間に達すると自動的に電源がオフになります。

このメニューは、**オフタイマー** が **オン** に設定されている場合にのみ使用できます。

6.4.1 次の時間の経過後に電源を切る：の設定

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**セットアップとリセット**に移動し、[⏎]を押します。

3 [▲/▼]を押して **次の時間の経過後に電源を切る：**に移動し、[⏎]を押します。以下の画面が表示されます。



4 [▲/▼]を押して**次の時間の経過後に電源を切る：**を行います。

6.5 PC/AV モード

PC/AV モード を AV に設定します。映像サイズが拡大されます。このオプションは映画を視聴する場合に便利です。

- この機能は、アナログ モードはサポートしていません。
- 16:9 や 16:10 などのワイド モデルにのみ付属します。
- モニターが省電力モードの場合 (DVI に設定されているとき)、または 信号ケーブルを確認してください というメッセージが表示される場合は、[MENU] ボタンを押して OSD (On Screen Display) を表示します。PC または AV から選択できます。

6.5.1 PC/AV モードの設定

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押してセットアップとリセットに移動し、[⏎]を押します。

3 [▲/▼]を押して PC/AV モードに移動し、[⏎]を押します。以下の画面が表示されます。





4 [▲/▼]を押して該当するオプションに移動し、[⏎]を押します。

5 選択されたオプションが適用されます。

6.6 繰り返し回数

ボタンが押されたときの応答速度を制御します。

6.6.1 繰り返し回数の設定

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**セットアップとリセット**に移動し、[⏎]を押します。

3 [▲/▼]を押して**繰り返し回数**に移動し、[⏎]を押します。以下の画面が表示されます。



- **速く**、**1 秒**または **2 秒**を選択できます。**繰り返しなし**を選択した場合には、コマンドはボタンが押されたときに 1 回のみ反応します。

4 [▲/▼]を押して該当するオプションに移動し、[⏎]を押します。

5 選択されたオプションが適用されます。

6.7 ソース検出

ソース検出を有効化します。

6.7.1 ソース検出 の設定

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**セットアップとリセット**に移動し、[⏎]を押します。

3 [▲/▼]を押して**ソース検出**に移動し、[⏎]を押します。以下の画面が表示されます。



- **自動**:入力ソースが自動認識されます。
- **手動**:入力ソースを手動で選択します。

4 [▲/▼]を押して該当するオプションに移動し、[⏎]を押します。

5 選択されたオプションが適用されます。

6 セットアップとリセット

6.8 カスタマイズキー

カスタマイズキー を以下のようにカスタマイズすることができます。

6.8.1 カスタマイズキー の設定

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[**MENU**] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**セットアップとリセット**に移動し、[⮌/⏎]を押します。

3 [▲/▼]を押して**カスタマイズキー**に移動し、[⮌/⏎]を押します。以下の画面が表示されます。

- SAMSUNG MAGICAngle – SAMSUNG MAGICBright – **エコ セービング** – **画像サイズ**

4 [▲/▼]を押して該当するオプションに移動し、[⮌/⏎]を押します。

5 選択されたオプションが適用されます。

7 インフォメーションメニューおよびその他

7.1 インフォメーション

現在の入力ソース、周波数および解像度を表示します。

7.1.1 インフォメーションの表示

1 製品フロント部の任意のボタンを押してキー ガイドを表示します。次に、[MENU] を押すと対応するメニュー画面が表示されます。

2 [▲/▼]を押して**インフォメーション**に移動します。現在の入力ソース、周波数および解像度が表示されます。



表示されるメニューは製品のモデルによって異なる場合があります。

7 インフォメーションメニューおよびその他

7.2 初期画面での明るさとコントラストの設定。

初期画面では OSD メニューを使用することはできませんが、[⊙]ボタンを使用して**明るさ**または**コントラスト**を調整できます。

1 キー ガイドを表示するには、(メニュー画面が表示されていない状態で) 製品フロント部のいずれかのボタンを押します。次いで、[⊙] を押します。以下の画面が表示されます。

2 [⇦/⇨] ボタンを押して、**明るさ**と**コントラスト**の設定を切り替えます。

3 [▲/▼]ボタンを使用して**明るさ**または**コントラスト**の設定を調整します。

8 ソフトウェアのインストール

8.1 Magic Tune

8.1.1 MagicTune とは?

MagicTune は、モニターの機能についての説明とかんたんなガイドラインによって、モニターの調整をサポートするソフトウェア プログラムです。

製品のボタンを使用せずにマウスとキーボードで製品の調整を行うことができます。

8.1.2 ソフトウェアのインストール

1 CDをCD-ROMドライブに挿入します。

2 MagicTune セットアップ プログラムを選択しまｓう。

ソフトウェア インストールのポップアップ画面がメイン画面に表示されない場合には、CD-ROM で MagicTune セットアップ ファイルを探してダブルクリックします。

3 インストールの言語を選択して、[次へ]をクリックします。

4 画面に表示される指示に従って以降のインストール手順を完了させます。

- このソフトウェアは、インストール後にコンピュータを再起動しないと正常に動作しない場合があります。
- コンピュータ システムと製品の仕様によっては、MagicTune アイコンが表示されない場合があります。
- ショートカット アイコンが表示されない場合には、F5 キーを押します。

インストールに関する制限と問題 (MagicTune™)

MagicTune™ のインストールは、グラフィック カード、マザーボードおよびネットワーク環境による影響を受けることがあります。

システム要件

OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

8.1.3 ソフトウェアの削除

MagicTune™ は、Windows の [プログラムの追加と削除] からのみ削除することができます。

8 ソフトウェアのインストール

MagicTune™ を削除するには、以下の手順に従います。

1 [スタート] をクリックして [設定] を選択し、メニューから [コントロール パネル] を選択します。

Windows XP では、[スタート] をクリックしてメニューから [コントロール パネル] を選択します。

2 コントロールパネルの [プログラムの追加と削除] アイコンをダブルクリックします。

3 [追加/削除] ウィンドウで MagicTune™ を選択してハイライトさせます。

4 [プログラムの変更/削除] をクリックしてソフトウェアを削除します。

5 [はい] をクリックすると、MagicTune™ の削除が開始されます。

6 ソフトウェアが完全に削除されたことを示すメッセージ ボックスが表示されるまで待ちます。

テクニカル サポート、FAQ (よくある質問) または MagicTune™ のソフトウェア アップグレードについては、弊社 Web サイト を参照してください。

8 ソフトウェアのインストール

8.2 MultiScreen

MultiScreen は、複数の画面に区切ってモニターを複数のユーザーが使用できるようにします。

8.2.1 ソフトウェアのインストール

1 CDを[CD-ROM]ドライブに挿入します。

2 "MultiScreen" セットアップ プログラムを選択しま s う。

ソフトウェア インストールのポップアップ画面がメイン画面に表示されない場合には、[CD-ROM] で "MultiScreen" セットアップ ファイルを探してダブルクリックします。

3 インストール ウィザードが表示されたら、[**次へ**]をクリックします。

4 画面上に表示される手順に従って、インストールを行います。

- このソフトウェアは、インストール後にコンピュータを再起動しないと正常に動作しない場合があります。
- コンピュータ システムと製品の仕様によっては、"MultiScreen" アイコンが表示されない場合があります。
- ショートカット アイコンが表示されない場合には、"F5" キーを押します。

インストールに関する制限と問題 (MultiScreen)

"MultiScreen" のインストールは、グラフィック カード、マザーボードおよびネットワーク環境による影響を受けることがあります。

オペレーティング システム

"OS"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"
- "Windows 8 32bit"

"MultiScreen" では、"Windows 2000" 以降のオペレーティング システムが推奨されます。

"ハードウェア"

- 最低 32MB のメモリ
- 最低 60MB のハードディスク空き容量

8.2.2 ソフトウェアの削除

[**スタート**] をクリックし、[**設定**]/[**コントロール パネル**] を選択して [**プログラムの追加と削除**] をダブルクリックします。

プログラム リストから "MultiScreen" を選択し、[**変更**/**削除**] ボタンをクリックします。

9 トラブルシューティング ガイド

9.1 Samsung カスタマー サービス センターにお問い合わせいただく前に

9.1.1 製品のテスト

サムスンお客様相談ダイヤルにご連絡いただく前に、以下の手順で製品のテストを行ってください。問題が解決しない場合には、サムスンお客様相談ダイヤルにご連絡ください。

製品のテスト機能を使用して、製品が正常に動作しているかどうかを確認します。

製品と PC が正しく接続されているのに画面に何も表示されず、電源インジケーターが点滅する場合には、自己診断テストを実行します。

1. PC と製品の両方の電源をオフにします。
2. 製品からケーブルを外します。
3. 製品の電源をオンにします。
4. **信号ケーブルを確認してください**というメッセージが表示された場合には、製品は正常に動作しています。

   画面に何も映らないままのときには、PC システム、ビデオ コントローラおよびケーブルを確認します。

9.1.2 解像度と周波数の確認

サポートされている解像度を超えている場合 (“10.3標準信号モード表”参照) には、**最適なモードではありません**というメッセージが少しの間表示されます

9.1.3 以下について確認します。

インストールの問題 (PC モード)	
画面がオンとオフを繰り返す。	製品と PC 間のケーブルが正しく接続されていること、およびコネクタがしっかりと固定されていることを確認します。(“2.3PC の接続と使用”参照)。

画面の問題	
電源 LED が消灯している。画面がオンにならない。	電源コードが正しく接続されていることを確認します。(“2.3PC の接続と使用”参照)。

9 トラブルシューティング ガイド

画面の問題	
信号ケーブルを確認してくださいというメッセージが表示される。	製品にケーブルが正しく接続されていることを確認します。(“2.3PC の接続と使用”参照)。
	電源がオンになっている製品に装置が接続されていることを確認します。
“[最適なモードではありません] と表示される。	このメッセージは、グラフィック カードからの信号が製品の最大解像度または最大周波数を超えている場合に表示されます。
	標準信号モード表 (87ページ) を参照し、製品性能に適した最大解像度および最大周波数に変更します。
画面の画像がゆがんで見える。	製品のケーブル接続を確認します (“2.3PC の接続と使用”参照)。
画面がはっきりしない。画面がぼやけてみえる。	**粗調整** (44ページ) および **微調整** (45ページ) を行います。
	アクセサリ (ビデオの拡張ケーブルなど) を取り外して再度試してみます。
	解像度と周波数を推奨のレベルに設定します。(“10.1一般”参照)。
画面が安定せず震えて見える。	PC 用の解像度と周波数が製品の対応する解像度と周波数の範囲に設定されていることを確認します。次に、このマニュアルおよび製品の **インフォメーション** メニューに掲載されている標準信号モード表 (87ページ) を参照して、設定を変更します。
画面の画像の左側に影やゴーストがある。	
画面が明るすぎる。画面が暗すぎる。	**明るさ** (34ページ) と **コントラスト** (35ページ) を調整します。
画面の色が正しくない。	**色調** 設定を変更します。(“色合いの設定”参照)。
画面の色に影があり、ゆがんで見える。	**色調** 設定を変更します。(“色合いの設定”参照)。
白が正しく白色に見えない。	**色調** 設定を変更します。(“色合いの設定”参照)。
画面に画像が表示されず、LED が 0.5~1 秒間隔で点滅する。	製品が省電力モードになっています。
	キーボードのキーを押すかマウスを動かすと、前の画面に戻ります。

入力信号装置お n 問題	
PC の起動時にビープ音が鳴る。	PC の起動時にビープ音が鳴る場合は、PC の点検修理を行ってください。

9 トラブルシューティング ガイド

9.2 Q & A

質問	回答
周波数の変更方法は?	グラフィック カードで周波数を設定します。 • Windows XP:**コントロール パネル** → **デスクトップの表示とテーマ** → **画面** → **設定** → **詳細設定** → **モニタ**を選択し、**モニタの設定**の**リフレッシュ レート**を調節します。 • Windows ME/2000:**コントロール パネル** → **画面** → **設定** → **詳細** → **モニタ** に移動し、**モニタの設定**の**リフレッシュ レート**を変更します。 • Windows Vista:**コントロール パネル** → **デスクトップのカスタマイズ** → **個人設定** → **画面の設定** → **詳細設定** → **モニタ** に移動し、**モニタの設定**の**リフレッシュ レート**を変更します。 • Windows 7 :**コントロール パネル** → **デスクトップの表示とテーマ** → **画面** → **画面の解像度** → **詳細設定** → **モニタ**を選択し、**モニタの設定**の**リフレッシュ レート**を調節します。 • Windows 8 :**設定** → **コントロール パネル** → **デスクトップの表示とテーマ** → **画面** → **画面の解像度** → **詳細設定** → **モニタ**を選択し、**モニタの設定**の**リフレッシュ レート**を調節します。

質問	回答
解像度の変更方法は?	• Windows XP:**コントロール パネル** → **デスクトップの表示とテーマ** → **画面** → **設定** で解像度を調整します。 • Windows ME/2000:**コントロール パネル** → **画面** → **設定** で解像度を調整します。 • Windows Vista:**コントロール パネル** → **デスクトップと個人設定** → **個人設定** → **画面の設定** で解像度を調整します。 • Windows 7 :**コントロール パネル** → **デスクトップと個人設定** → **画面** → **解像度の調整** で解像度を調整します。 • Windows 8 :**設定** → **コントロール パネル** → **デスクトップと個人設定** → **画面** → **解像度の調整** で解像度を調整します。
省電力モードの設定方法は?	• Windows XP:**コントロール パネル** → **デスクトップの表示とテーマ** → **画面** → **スクリーン セーバーの設定** または PC の BIOS SETUP で省電力モードを設定します。 • Windows ME/2000:**コントロール パネル** → **画面** → **スクリーン セーバーの設定** または PC の BIOS SETUP で省電力モードを設定します。 • Windows Vista:**コントロール パネル** → **デスクトップと個人設定** → **個人設定** → **スクリーン セーバーの設定** または PC の BIOS SETUP で省電力モードを設定します。 • Windows 7 :**コントロール パネル** → **デスクトップと個人設定** → **個人設定** → **スクリーン セーバーの設定** または PC の BIOS SETUP で省電力モードを設定します。 • Windows 8 :**設定** → **コントロール パネル** → **デスクトップと個人設定** → **個人設定** → **スクリーン セーバーの設定** または PC の BIOS SETUP で省電力モードを設定します。

調整の詳細な手順については、ご使用の PC またはグラフィック カードのユーザー マニュアルを参照してください。

10.1 一般

http://www.samsung.com/jp

モデル名		S19C200NY	S19C200N	S19C200NW
パネル	サイズ	18.5 インチ (47 cm)	18.5 インチ (47 cm)	19.0 インチ (48 cm)
	表示範囲	409.8 mm (H) x 230.4 mm (V)	409.8 mm (H) x 230.4 mm (V)	408.24 mm (H) x 255.15 mm (V)
	ピクセル ピッチ	0.300 mm (H) x 0.300 mm (V)	0.300 mm (H) x 0.300 mm (V)	0.2835 mm (H) x 0.2835 mm (V)
同期	水平周波数	30～81 kHz		
	垂直周波数	56～75 Hz		
表示色		16.7M		
解像度	最適解像度	1366x768@60Hz		1440x900@60Hz
	最大解像度	1366x768@60Hz		1440x900@75Hz
最大ピクセル クロック		85MHz (アナログ)	85MHz (アナログ)	136MHz (アナログ)
電源		この製品は 100～240V を使用します。 標準の電圧は国によって異なりますので、製品背面のラベルを参照してください。		
信号コネクタ		15 ピン - 15 ピンD-sub ケーブル、脱着式		
寸法 (W x H x D) / 重量	スタンドなし	441.4 x 266.6 x 76.8 mm	441.4 x 266.6 x 76.8 mm	439.4 x 289.9 x 76.2 mm
	スタンド付き	441.4 x 348.8 x 170 mm / 2.8 kg	441.4 x 348.8 x 170 mm / 2.8 kg	439.4 x 373.6 x 170 mm / 3.1 kg
VESA 取り付けインターフェイス		100 mm x 100 mm (専用 (アーム) 取付ハードウェアのみを使用)		
環境条件	動作時	温度:10°C - 40°C (50°F - 104°F) 湿度 :10-80 %、結露しないこと		
	記録装置 (梱包保存時)	温度:-20°C - 45°C (-4°F - 113°F) 湿度 :5-95 %、結露しないこと		

モデル名	S19C200NY	S19C200N	S19C200NW
プラグ & プレイ	このモニターは、プラグ & プレイ互換システムにインストールして使用することができます。モニターと PC システムとの双方向のデータ交換により、モニターの設定を最適化します。モニターのインストールは自動的に行われます。ただし、必要に応じてインストール設定をカスタマイズすることができます。		
パネル ドット (ピクセル)	この製品の製造工程の特性により、LCD パネル上に 100 万ピクセルに約 1 個 (1ppm) の割合で明るい、またはくらいピクセルが生じる場合があります。これは製品の性能に影響を与えるものではありません。		

モデル名		S19C200BW	S19C200BR	S19C200NR
パネル	サイズ	19.0 インチ (48 cm)	19.0 インチ (48 cm)	19.0 インチ (48 cm)
	表示範囲	408.24 mm (H) x 255.15 mm (V)	376.32 mm (H) x 301.06 mm (V)	376.32 mm (H) x 301.06 mm (V)
	ピクセル ピッチ	0.2835 mm (H) x 0.2835 mm (V)	0.294 mm (H) x 0.294 mm (V)	0.294 mm (H) x 0.294 mm (V)
同期	水平周波数	30～81 kHz		
	垂直周波数	56～75 Hz		
表示色		16.7M		
解像度	最適解像度	1440x900@60Hz	1280x1024@60Hz	
	最大解像度	1440x900@75Hz	1280x1024@75Hz	
最大ピクセル クロック		136MHz (アナログ、デジタル)	135MHz (アナログ、デジタル)	135MHz (アナログ)
電源		この製品は 100～240V を使用します。 標準の電圧は国によって異なりますので、製品背面のラベルを参照してください。		
信号コネクタ		15 ピン - 15 ピンD-sub ケーブル、脱着式 DVI-D to DVI-D コネクタ、脱着式		15 ピン - 15 ピン D-sub ケーブル、脱着式
寸法 (W x H x D) / 重量	スタンドなし	439.4 x 289.9 x 76.2 mm	407 x 336 x 77 mm	407 x 336 x 77 mm
	スタンド付き	439.4 x 373.6 x 170 mm / 3.1 kg	407 x 419 x 170 mm / 3.25 kg	407 x 419 x 170 mm / 3.25 kg
VESA 取り付けインターフェイス		100 mm x 100 mm (専用 (アーム) 取付ハードウェアのみを使用)		
環境条件	動作時	温度:10°C - 40°C (50°F - 104°F) 湿度 :10-80 %、結露しないこと		
	記録装置 (梱包保存時)	温度:-20°C - 45°C (-4°F - 113°F) 湿度 :5-95 %、結露しないこと		

モデル名	S19C200BW	S19C200BR	S19C200NR
プラグ & プレイ	このモニターは、プラグ & プレイ互換システムにインストールして使用することができます。モニターと PC システムとの双方向のデータ交換により、モニターの設定を最適化します。モニターのインストールは自動的に行われます。ただし、必要に応じてインストール設定をカスタマイズすることができます。		
パネル ドット (ピクセル)	この製品の製造工程の特性により、LCD パネル上に 100 万ピクセルに約 1 個 (1ppm) の割合で明るい、またはくらいピクセルが生じる場合があります。これは製品の性能に影響を与えるものではありません。		

モデル名		S20C200B	S22C200NY	S22C200N
パネル	サイズ	20.0 インチ (50 cm)	21.5 インチ (54 cm)	21.5 インチ (54 cm)
	表示範囲	442.8 mm (H) x 249.08 mm (V)	476.64 mm (H) x 268.11 mm (V)	476.64 mm (H) x 268.11 mm (V)
	ピクセル ピッチ	0.27675 mm (H) x 0.27675 mm (V)	0.24825 mm (H) x 0.24825 mm (V)	0.24825 mm (H) x 0.24825 mm (V)
同期	水平周波数	30～81 kHz		
	垂直周波数	56～75 Hz		
表示色		16.7M		
解像度	最適解像度	1600x900@60Hz	1920x1080@60Hz	
	最大解像度	1600x900@60Hz	1920x1080@60Hz	
最大ピクセル クロック		136MHz (アナログ、デジタル)	148MHz (アナログ)	
電源		この製品は 100～240V を使用します。 標準の電圧は国によって異なりますので、製品背面のラベルを参照してください。		
信号コネクタ		15 ピン - 15 ピン D-sub ケーブル、脱着式 DVI-D to DVI-D コネクタ、脱着式	15 ピン - 15 ピンD-sub ケーブル、脱着式	
寸法 (W x H x D) / 重量	スタンドなし	473.8 x 284 x 78.2 mm	504.3 x 301.9 x 77.6 mm	504.3 x 301.9 x 77.6 mm
	スタンド付き	473.8 x 367.1 x 170 mm / 2.65 kg	504.3 x 385.35 x 185.0 mm / 3.5 kg	504.3 x 385.35 x 185.0 mm / 3.5 kg
VESA 取り付けインターフェイス		100 mm x 100 mm (専用 (アーム) 取付ハードウェアのみを使用)		
環境条件	動作時	温度:10°C - 40°C (50°F - 104°F) 湿度 :10-80 %、結露しないこと		
	記録装置 (梱包保存時)	温度:-20°C - 45°C (-4°F - 113°F) 湿度 :5-95 %、結露しないこと		

モデル名	S20C200B	S22C200NY	S22C200N
プラグ & プレイ	このモニターは、プラグ & プレイ互換システムにインストールして使用することができます。モニターと PC システムとの双方向のデータ交換により、モニターの設定を最適化します。モニターのインストールは自動的に行われます。ただし、必要に応じてインストール設定をカスタマイズすることができます。		
パネル ドット (ピクセル)	この製品の製造工程の特性により、LCD パネル上に 100 万ピクセルに約 1 個 (1ppm) の割合で明るい、またはくらいピクセルが生じる場合があります。これは製品の性能に影響を与えるものではありません。		

モデル名		S22C200B	S22C200BW
パネル	サイズ	21.5 インチ (54 cm)	22.0 インチ (55 cm)
	表示範囲	476.64 mm (H) x 268.11 mm (V)	473.76 mm (H) x 296.1 mm (V)
	ピクセル ピッチ	0.24825 mm (H) x 0.24825 mm (V)	0.282 mm (H) x 0.282 mm (V)
同期	水平周波数	30～81 kHz	
	垂直周波数	56～75 Hz	
表示色		16.7M	
解像度	最適解像度	1920x1080@60Hz	1680x1050@60Hz
	最大解像度	1920x1080@60Hz	1680x1050@60Hz
最大ピクセル クロック		148MHz (アナログ、デジタル)	146MHz (アナログ、デジタル)
電源		この製品は 100～240V を使用します。 標準の電圧は国によって異なりますので、製品背面のラベルを参照してください。	
信号コネクタ		15 ピン - 15 ピンD-sub ケーブル、脱着式 DVI-D to DVI-D コネクタ、脱着式	
寸法 (W x H x D) / 重量	スタンドなし	504.3 x 301.9 x 77.6 mm	502.4 x 329.8 x 77.4 mm
	スタンド付き	504.3 x 385.35 x 185.0 mm / 3.5 kg	502.4 x 413.5 x 185 mm / 3.85 kg
VESA 取り付けインターフェイス		100 mm x 100 mm (専用 (アーム) 取付ハードウェアのみを使用)	
環境条件	動作時	温度:10°C - 40°C (50°F - 104°F) 湿度 :10-80 %、結露しないこと	
	記録装置 (梱包保存時)	温度:-20°C - 45°C (-4°F - 113°F) 湿度 :5-95 %、結露しないこと	

モデル名	S22C200B	S22C200BW
プラグ & プレイ	このモニターは、プラグ & プレイ互換システムにインストールして使用することができます。モニターと PC システムとの双方向のデータ交換により、モニターの設定を最適化します。モニターのインストールは自動的に行われます。ただし、必要に応じてインストール設定をカスタマイズすることができます。	
パネル ドット (ピクセル)	この製品の製造工程の特性により、LCD パネル上に 100 万ピクセルに約 1 個 (1ppm) の割合で明るい、またはくらいピクセルが生じる場合があります。これは製品の性能に影響を与えるものではありません。	

モデル名		S22C210B	S23C200B
パネル	サイズ	21.5 インチ (54 cm)	23.0 インチ (58 cm)
	表示範囲	476.64 mm (H) x 268.11 mm (V)	509.76 mm (H) x 286.74 mm (V)
	ピクセル ピッチ	0.24825 mm (H) x 0.24825 mm (V)	0.2655 mm (H) x 0.2655 mm (V)
同期	水平周波数	30～81 kHz	
	垂直周波数	56～75 Hz	
表示色		16.7M	
解像度	最適解像度	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz
	最大解像度	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz
最大ピクセル クロック		148MHz (アナログ、デジタル)	148MHz (アナログ、デジタル)
電源		この製品は 100～240V を使用します。 標準の電圧は国によって異なりますので、製品背面のラベルを参照してください。	
信号コネクタ		15 ピン - 15 ピンD-sub ケーブル、脱着式 DVI-D to DVI-D コネクタ、脱着式	
寸法 (W x H x D) / 重量	スタンドなし	504.3 x 301.9 x 77.6 mm	542.9 x 321.4 x 76.3 mm
	スタンド付き	504.3 x 385.35 x 185.0 mm / 3.5 kg	542.9 x 404.65 x 185 mm / 3.25 kg
VESA 取り付けインターフェイス		100 mm x 100 mm (専用 (アーム) 取付ハードウェアのみを使用)	
環境条件	動作時	温度:10°C - 40°C (50°F - 104°F) 湿度 :10-80 %、結露しないこと	
	記録装置 (梱包保存時)	温度:-20°C - 45°C (-4°F - 113°F) 湿度 :5-95 %、結露しないこと	

モデル名	S22C210B	S23C200B
プラグ & プレイ	このモニターは、プラグ & プレイ互換システムにインストールして使用することができます。モニターと PC システムとの双方向のデータ交換により、モニターの設定を最適化します。モニターのインストールは自動的に行われます。ただし、必要に応じてインストール設定をカスタマイズすることができます。	
パネル ドット (ピクセル)	この製品の製造工程の特性により、LCD パネル上に 100 万ピクセルに約 1 個 (1ppm) の割合で明るい、またはくらいピクセルが生じる場合があります。これは製品の性能に影響を与えるものではありません。	

仕様

http://www.samsung.com/jp

モデル名		S24C200BL
パネル	サイズ	23.6 インチ (59 cm)
	表示範囲	521.28 mm (H) x 293.22 mm (V)
	ピクセル ピッチ	0.2715 mm (H) x 0.2715 mm (V)
同期	水平周波数	30～81 kHz
	垂直周波数	56～75 Hz
表示色		16.7M
解像度	最適解像度	1920x1080@60Hz
	最大解像度	1920x1080@60Hz
最大ピクセル クロック		148MHz (アナログ、デジタル)
電源		この製品は 100～240V を使用します。 標準の電圧は国によって異なりますので、製品背面のラベルを参照してください。
信号コネクタ		15 ピン - 15 ピンD-sub ケーブル、脱着式 DVI-D to DVI-D コネクタ、脱着式
寸法 (W x H x D) / 重量	スタンドなし	554.6 x 330.5 x 78.2 mm
	スタンド付き	554.6 x 412.35 x 185 mm / 4.1 kg
VESA 取り付けインターフェイス		100 mm x 100 mm (専用 (アーム) 取付ハードウェアのみを使用)
環境条件	動作時	温度:10°C - 40°C (50°F - 104°F) 湿度 :10-80 %、結露しないこと
	記録装置 (梱包保存時)	温度:-20°C - 45°C (-4°F - 113°F) 湿度 :5-95 %、結露しないこと
プラグ & プレイ		このモニターは、プラグ & プレイ互換システムにインストールして使用することができます。モニターと PC システムとの双方向のデータ交換により、モニターの設定を最適化します。モニターのインストールは自動的に行われます。ただし、必要に応じてインストール設定をカスタマイズすることができます。
パネル ドット (ピクセル)		この製品の製造工程の特性により、LCD パネル上に 100 万ピクセルに約 1 個 (1ppm) の割合で明るい、またはくらいピクセルが生じる場合があります。これは製品の性能に影響を与えるものではありません。

上記の仕様は、品質向上のために予告なく変更されることがあります。

ＶＣＣＩ－Ｂ
この装置は、クラスＢ　情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

10.2 省電力

この製品の省電力機能は、製品が一定時間使用されていないときには画面をオフにして消費電力を小さくし、電源 LED の色を変更します。省電力モードでは電源はオフにはなりません。画面を再度オンにするには、キーボードのキーを押すかマウスを動かします。省電力モードは、製品が省電力機能のある PC に接続されているときにのみ機能します。

省電力	通常動作モード	Energy Star 消費電力	省電力モード	電源オフ（電源ボタン）
電源インジケーター	オン	オン	点滅	オフ
消費電力 (S19C200NY)	通常 19 ワット	13 ワット	0.1 ワット未満	0.1 ワット未満
消費電力 (S19C200N)	通常 19 ワット	13 ワット	0.1 ワット未満	0.1 ワット未満
消費電力 (S19C200NW)	通常 19 ワット	15 ワット	0.1 ワット未満	0.1 ワット未満
消費電力 (S19C200BW)	通常 19 ワット	15 ワット	0.1 ワット未満	0.1 ワット未満
消費電力 (S19C200BR)	通常 19 ワット	16 ワット	0.1 ワット未満	0.1 ワット未満
消費電力 (S19C200NR)	通常 19 ワット	16 ワット	0.1 ワット未満	0.1 ワット未満
消費電力 (S20C200B)	通常 19 ワット	16 ワット	0.1 ワット未満	0.1 ワット未満
消費電力 (S22C200NY)	通常 24 ワット	21 ワット	0.1 ワット未満	0.1 ワット未満
消費電力 (S22C200N)	通常 24 ワット	21 ワット	0.1 ワット未満	0.1 ワット未満
消費電力 (S22C200B)	通常 24 ワット	21 ワット	0.1 ワット未満	0.1 ワット未満
消費電力 (S22C200BW)	通常 24 ワット	19 ワット	0.1 ワット未満	0.1 ワット未満
消費電力 (S22C210B)	通常 24 ワット	21 ワット	0.1 ワット未満	0.1 ワット未満

省電力	通常動作モード	Energy Star 消費電力	省電力モード	電源オフ (電源ボタン)
消費電力 (S23C200B)	通常 25 ワット	22 ワット	0.1 ワット未満	0.1 ワット未満
消費電力 (S24C200BL)	通常 30 ワット	22 ワット	0.1 ワット未満	0.1 ワット未満

- 表示される消費電力のレベルは、動作条件または設定が変更されたタイミングによって異なります。(S**C200** モデル 省電力モード / 電源オフ (電源ボタン) :0.1 ワット未満 (アナログ入力条件)、最大 0.25 ワット)
- ENERGY STAR® は、米国環境保護庁の米国における登録商標です。

  Energy Star の電力は、現在の Energy Star® の基準に基づいたテストによって測定されています。
- 消費電力を 0 ワットにするには、製品本体背面の電源スイッチをオフにするか電源コードを抜きます。長期間製品を使用しない場合は、必ず電源コードを抜いてください。電源スイッチを使用できない場合に電力消費を 0 にするには、電源ケーブルを抜きます。

10.3 標準信号モード表

- この製品は、パネルの特性に応じて最適な画質を得るために、各画面サイズについて 1 種類の解像度のみ設定することができます。したがって、指定の解像度以外の解像度を設定すると、画質が低下する場合があります。これを避けるには、ご使用の製品の画面サイズ用の最適な解像度を選択することをお勧めします。
- (PC に接続されている) CDT モニターを LCD モニターに交換した場合には、周波数を確認してください。LCD モニターが 85Hz をサポートしていない場合には、CDT モニターを使用して垂直周波数を 60Hz に変更してから LCD モニターに交換してください。

以下の標準信号モードに該当する信号が PC から送信される場合には、画面は自動的に調整されます。PC から送信される信号が標準の信号モードに含まれるものではない場合、電源 LED が点灯していても画面には何も表示されません。この場合には、グラフィック カードのユーザー マニュアルを参照して、以下の表に従って設定を変更してください。

S19C200NY

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM、720 x 400	31.469	70.087	28.322	−/+
MAC、640 x 480	35.000	66.667	30.240	−/−
MAC、832 x 624	49.726	74.551	57.284	−/−
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	−/−
VESA、640 x 480	37.861	72.809	31.500	−/−
VESA、640 x 480	37.500	75.000	31.500	−/−
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA、800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	−/−
VESA、1024 x 768	56.476	70.069	75.000	−/−
VESA、1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA、1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA、1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+

S19C200N

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM、720 x 400	31.469	70.087	28.322	−/+
MAC、640 x 480	35.000	66.667	30.240	−/−
MAC、832 x 624	49.726	74.551	57.284	−/−
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	−/−
VESA、640 x 480	37.861	72.809	31.500	−/−
VESA、640 x 480	37.500	75.000	31.500	−/−
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA、800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	−/−
VESA、1024 x 768	56.476	70.069	75.000	−/−
VESA、1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA、1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA、1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+

S19C200NW

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM、720 x 400	31.469	70.087	28.322	−/+
MAC、640 x 480	35.000	66.667	30.240	−/−
MAC、832 x 624	49.726	74.551	57.284	−/−
MAC、1152 x 870	68.681	75.062	100.000	−/−
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	−/−
VESA、640 x 480	37.861	72.809	31.500	−/−
VESA、640 x 480	37.500	75.000	31.500	−/−
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA、800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	−/−
VESA、1024 x 768	56.476	70.069	75.000	−/−
VESA、1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA、1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA、1280 x 800	49.702	59.810	83.500	−/+
VESA、1440 x 900	55.935	59.887	106.500	−/+
VESA、1440 x 900	70.635	74.984	136.750	−/+

S19C200BW

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM、720 x 400	31.469	70.087	28.322	−/+
MAC、640 x 480	35.000	66.667	30.240	−/−
MAC、832 x 624	49.726	74.551	57.284	−/−
MAC、1152 x 870	68.681	75.062	100.000	−/−
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	−/−
VESA、640 x 480	37.861	72.809	31.500	−/−
VESA、640 x 480	37.500	75.000	31.500	−/−
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA、800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	−/−
VESA、1024 x 768	56.476	70.069	75.000	−/−
VESA、1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA、1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA、1280 x 800	49.702	59.810	83.500	−/+
VESA、1440 x 900	55.935	59.887	106.500	−/+
VESA、1440 x 900	70.635	74.984	136.750	−/+

S19C200BR

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM、720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC、640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC、832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC、1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA、640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA、640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA、800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA、1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA、1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA、1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA、1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA、1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA、1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+

S19C200NR

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM、720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC、640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC、832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC、1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
VESA、640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA、640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA、800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA、1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA、1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA、1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA、1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
VESA、1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA、1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+

S20C200B

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM、720 x 400	31.469	70.087	28.322	−/+
MAC、640 x 480	35.000	66.667	30.240	−/−
MAC、832 x 624	49.726	74.551	57.284	−/−
MAC、1152 x 870	68.681	75.062	100.000	−/−
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	−/−
VESA、640 x 480	37.861	72.809	31.500	−/−
VESA、640 x 480	37.500	75.000	31.500	−/−
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA、800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	−/−
VESA、1024 x 768	56.476	70.069	75.000	−/−
VESA、1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA、1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA、1280 x 800	49.702	59.810	83.500	−/+
VESA、1440 x 900	55.935	59.887	106.500	−/+
VESA、1440 x 900	70.635	74.984	136.750	−/+
VESA、1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+

S22C200NY

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM、720 x 400	31.469	70.087	28.322	−/+
MAC、640 x 480	35.000	66.667	30.240	−/−
MAC、832 x 624	49.726	74.551	57.284	−/−
MAC、1152 x 870	68.681	75.062	100.000	−/−
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	−/−
VESA、640 x 480	37.861	72.809	31.500	−/−
VESA、640 x 480	37.500	75.000	31.500	−/−
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA、800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	−/−
VESA、1024 x 768	56.476	70.069	75.000	−/−
VESA、1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA、1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA、1280 x 800	49.702	59.810	83.500	−/+
VESA、1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA、1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA、1440 x 900	55.935	59.887	106.500	−/+
VESA、1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA、1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	−/+
VESA、1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

S22C200N

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM、720 x 400	31.469	70.087	28.322	−/+
MAC、640 x 480	35.000	66.667	30.240	−/−
MAC、832 x 624	49.726	74.551	57.284	−/−
MAC、1152 x 870	68.681	75.062	100.000	−/−
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	−/−
VESA、640 x 480	37.861	72.809	31.500	−/−
VESA、640 x 480	37.500	75.000	31.500	−/−
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA、800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	−/−
VESA、1024 x 768	56.476	70.069	75.000	−/−
VESA、1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA、1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA、1280 x 800	49.702	59.810	83.500	−/+
VESA、1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA、1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA、1440 x 900	55.935	59.887	106.500	−/+
VESA、1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA、1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	−/+
VESA、1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

S22C200B

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM、720 x 400	31.469	70.087	28.322	−/+
MAC、640 x 480	35.000	66.667	30.240	−/−
MAC、832 x 624	49.726	74.551	57.284	−/−
MAC、1152 x 870	68.681	75.062	100.000	−/−
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	−/−
VESA、640 x 480	37.861	72.809	31.500	−/−
VESA、640 x 480	37.500	75.000	31.500	−/−
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA、800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	−/−
VESA、1024 x 768	56.476	70.069	75.000	−/−
VESA、1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA、1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA、1280 x 800	49.702	59.810	83.500	−/+
VESA、1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA、1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA、1440 x 900	55.935	59.887	106.500	−/+
VESA、1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA、1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	−/+
VESA、1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

S22C200BW

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM、720 x 400	31.469	70.087	28.322	−/+
MAC、640 x 480	35.000	66.667	30.240	−/−
MAC、832 x 624	49.726	74.551	57.284	−/−
MAC、1152 x 870	68.681	75.062	100.000	−/−
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	−/−
VESA、640 x 480	37.861	72.809	31.500	−/−
VESA、640 x 480	37.500	75.000	31.500	−/−
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA、800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	−/−
VESA、1024 x 768	56.476	70.069	75.000	−/−
VESA、1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA、1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA、1280 x 800	49.702	59.810	83.500	−/+
VESA、1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA、1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA、1440 x 900	55.935	59.887	106.500	−/+
VESA、1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA、1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	−/+

S22C210B

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM、720 x 400	31.469	70.087	28.322	−/+
MAC、640 x 480	35.000	66.667	30.240	−/−
MAC、832 x 624	49.726	74.551	57.284	−/−
MAC、1152 x 870	68.681	75.062	100.000	−/−
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	−/−
VESA、640 x 480	37.861	72.809	31.500	−/−
VESA、640 x 480	37.500	75.000	31.500	−/−
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA、800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	−/−
VESA、1024 x 768	56.476	70.069	75.000	−/−
VESA、1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA、1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA、1280 x 800	49.702	59.810	83.500	−/+
VESA、1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA、1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA、1440 x 900	55.935	59.887	106.500	−/+
VESA、1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA、1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	−/+
VESA、1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

S23C200B

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM、720 x 400	31.469	70.087	28.322	−/+
MAC、640 x 480	35.000	66.667	30.240	−/−
MAC、832 x 624	49.726	74.551	57.284	−/−
MAC、1152 x 870	68.681	75.062	100.000	−/−
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	−/−
VESA、640 x 480	37.861	72.809	31.500	−/−
VESA、640 x 480	37.500	75.000	31.500	−/−
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA、800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	−/−
VESA、1024 x 768	56.476	70.069	75.000	−/−
VESA、1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA、1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA、1280 x 800	49.702	59.810	83.500	−/+
VESA、1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA、1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA、1440 x 900	55.935	59.887	106.500	−/+
VESA、1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA、1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	−/+
VESA、1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

S24C200BL

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル クロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM、720 x 400	31.469	70.087	28.322	−/+
MAC、640 x 480	35.000	66.667	30.240	−/−
MAC、832 x 624	49.726	74.551	57.284	−/−
MAC、1152 x 870	68.681	75.062	100.000	−/−
VESA、640 x 480	31.469	59.940	25.175	−/−
VESA、640 x 480	37.861	72.809	31.500	−/−
VESA、640 x 480	37.500	75.000	31.500	−/−
VESA、800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA、800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA、800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA、800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA、1024 x 768	48.363	60.004	65.000	−/−
VESA、1024 x 768	56.476	70.069	75.000	−/−
VESA、1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA、1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA、1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
VESA、1280 x 800	49.702	59.810	83.500	−/+
VESA、1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA、1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA、1440 x 900	55.935	59.887	106.500	−/+
VESA、1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA、1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	−/+
VESA、1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

- 水平周波数

  1 本の線を画面の左から右にスキャンするのに必要な時間を水平サイクルと呼びます。水平サイクルの逆数を水平周波数と呼びます。水平周波数は kHz 単位で測定します。

- 垂直周波数

  1 秒間に数十回同じ映像を繰り返し表示することによって、自然な映像を表示できるようになります。この反復周波数を "垂直周波数" または "リフレッシュ レート" と呼び、Hz 単位で表示します。

付録

お客様相談ダイヤル

東雲サービスセンター

0120-327-527

受付時間	平日（土日祭日を除く）9:00~17:00 ※
ホームページ	http://www.samsung.com/jp
住所	〒135-0062　東京都江東区東雲2-6-38
Fax	03-3527-5533

※ 予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

有料サービスに関する責任（お客様の負担）

サービスをご希望の場合、以下の条件に該当するときは、保証内容に関わらず、サービス技術者の出張費をいただくことがあります。

製品に異常がない場合

製品の清掃、調整、説明、再設置など

- サービス技術者が、製品の使用方法の説明、または、製品の分解を必要としないオプション類の調整を行う場合。
- 外部環境（インターネット、アンテナ、有線信号など）による異常の場合
- 購入後に初めて製品を設置した後に、製品の再設置や追加のデバイスの接続を行う場合。
- 別の場所や別の家に製品を再設置する場合。
- 他社製品の使用方法に関する説明をお求めの場合。
- ネットワークまたは他社のプログラムの使用方法に関する説明をお求めの場合。
- 製品に対するソフトウェアのインストールやセットアップをお求めの場合。
- サービス技術者が製品内部のホコリや異物の除去または清掃を行う場合。
- 製品を通信販売やインターネット ショッピングで購入後、追加で設置作業をお求めの場合。

お客様の過失によって製品が損傷した場合

お客様の誤った使用または修理による製品の損傷。

以下の場合、製品が損傷することがあります。

- 外部から衝撃を加えたり、落としたりした場合。
- Samsung の認証を受けていないサプライ品または別売り製品を使用した場合。
- Samsung Electronics Co., Ltd. の依託サービス会社や協力会社の技術者以外の者が修理を行った場合。
- お客様自身で製品の改造や修理を行った場合。
- 規定外の電圧や電源を使用した場合。
- ユーザー マニュアルに記載されている "注意" を守らなかった場合。

その他

- 自然災害（落雷、火災、地震、洪水など）によって製品が故障した場合。
- 消耗部品（バッテリー、トナー、蛍光灯、ヘッド、バイブレータ、ランプ、フィルタ、リボンなど）を使い切った場合。

製品に異常がないにも関わらずサービスをお求めの場合、別途サービス料金が発生することがあります。まずはユーザー マニュアルをお読みください。

用語

OSD (オンスクリーン ディスプレイ)

オンスクリーン ディスプレイ (OSD) では、画面上の設定を行って、必要に応じて画質を最適化することができます。画面に表示されるメニューを使用して、画面の明るさや色合い、サイズなどのさまざまな設定を変更できます。

ガンマ

ガンマ メニューでは、画面の中間調を示すグレースケールを調整します。明るさを調整すると画面全体が明るくなりますが、ガンマを調整した場合は中間の明るさの部分だけが明るくなります。

グレースケール

スケールとは色の強度のことで、画面上の暗い部分から明るい部分への色の変化を表します。画面の明るさの変更は白と黒の変化で表現されますが、グレースケールは白と黒の中間色を指すため、ガンマ調整でグレースケールを変更すると、画面上の中間の明るさの部分が変化します。

走査速度

走査速度は「リフレッシュ レート」とも呼ばれ、画面の書き換え (リフレッシュ) 頻度を表します。画像のリフレッシュ時には画面データが送信されます。ただし、これを肉眼で確認することはできません。この画面を書き換える回数を走査速度と呼び、Hz 単位で表します。たとえば走査速度が 60Hz の場合は、1 秒間に 60 回画面の書き換えが行われます。画面の走査速度は、ご使用の PC およびモニターのグラフィック カードの性能によって異なります。

水平周波数

モニター画面に表示される文字や画像は、多数のドット (ピクセル) で構成されています。ピクセルは水平方向の線 (ライン) になるよう送信され、これらのラインが垂直に配列されて画像が形成されます。水平周波数は kHz 単位で測定され、1 秒間に水平方向のラインがモニター画面に送信され描画される回数を表します。たとえば水平周波数が 85 の場合は、画像を作り出す水平方向のラインが 1 秒間に 85,000 回送信されます。このとき、水平周波数は 85kHz と表されます。

垂直周波数

画像は、水平方向の多数のラインで構成されます。垂直周波数は Hz 単位で測定され、1 秒間に水平方向のラインによって描画される画像の数を表します。たとえば垂直周波数が 60 の場合は、1 秒間に画像が 60 回描画されます。垂直周波数は ″リフレッシュ レート″ とも呼ばれ、画面のちらつきに作用します。

解像度

解像度は、画面を形成している水平および垂直方向のピクセルの数で、ディスプレイの精細度を意味します。

高い解像度では、多くの情報を画面上に表示できるため、同時に複数の作業を実行する場合に適しています。

たとえば解像度が 1920 x 1080 の場合、水平方向のピクセル（水平周波数）は 1,920 個、垂直のライン（垂直解像度）は 1,080 本となります。

プラグ & プレイ

プラグ & プレイ機能では、モニターと PC 間で情報が自動的に交換され、最適なディスプレイ環境が構築されます。

モニターでは VESA DDC（国際規格）を使用してプラグ & プレイを実行しています。

索引

M

MultiScreen *67*

P

PC の接続と使用 *27*

PC/AV モード *59*

Q

Q & A *71*

S

SAMSUNG MAGIC Angle *38*

SAMSUNG MAGIC Bright *37*

SAMSUNG MAGIC Upscale *40*

Samsung カスタマー サービス センターにお問い合わせいただく前に *69*

Z

安全のために *10*

一般 *73*

画像サイズ *41*

繰り返し回数 *60*

言語 *51*

次の時間の経過後に電源を切る *58*

色温度 *49*

製品使用時の正しい姿勢 *16*

青 *48*

赤 *46*

接続の前に *26*

粗調整 *44*

著作権 *7*

透明度 *54*

内容の確認 *17*

微調整 *45*

標準信号モード表 *87*

表示時間 *53*

付録 *101*

部品 *19*

明るさ *34*

有料サービスに関する責任（お客様の負担） *102*

緑 *47*

い

インストール方法 *22*

インフォメーション *63*

え

エコ セービング *56*

お

お客様相談ダイヤル *101*

オフタイマー *57*

か

カスタマイズキー *62*

ガンマ *50*

く

クリーニング *8*

こ

コントラスト *35*

し

シャープネス *36*

そ

ソース検出 *61*

索引

り
リセット 55